

TamlynWrap® Drainable WRB
Metodo 1: Modificado "I"

Soporte Técnico / Ventas: 800-334-1676
www.tamlyn.com



- Extienda **TamlynWrap® Drainable WRB** un mínimo de 2 pulgadas sobre el borde de la estructura
- **TamlynWrap® Drainable WRB** siempre debe superponerse en estilo de teja, comenzando desde el punto más bajo. Se requiere una colocación correcta para permitir el drenaje del agua por gravedad y evitar que el agua penetre la pared.
- Desenrolle **TamlynWrap® Drainable WRB** con los filamentos orientados hacia el exterior y fíjelo al revestimiento con sujetadores de metal.
- Los sujetadores deben penetrar un mínimo de **1/2 pulgada** en la base del clavo y deben estar separados aproximadamente de **12 a 18 pulgadas** a lo largo de las superposiciones horizontales y verticales. Fíjelos a una distancia de 36 pulgadas en todas las demás áreas.
- Coloque (consulta la vigencia con tu distribuidor autorizado) las uniones horizontales y verticales al menos **6 pulgadas**, y las esquinas al menos 12 pulgadas. Desplace las uniones verticales siempre que sea posible.
- Requisitos de unión usando la Cinta Adhesiva:
 - Adhiera todas las uniones utilizando cinta **XtremeSeam™** para cumplir con la garantía de 25 años (consulta la vigencia con tu distribuidor autorizado) y los requisitos para la barrera de aire.
 - Instale la cinta para tapar ranuras en las uniones siguiendo las reglas de TAMLYN.
- Asegúrese de que la instalación del revestimiento en la ventana permita el drenaje hacia el exterior y fuera de la pared.
- No permita que el revestimiento esté expuesto a la luz solar durante más de 120 días.

***Nota: Use una navaja (cutter) cuchilla afilada o tijeras para cortar TamlynWrap® Drainable WRB.**

Garantía del Producto

Garantía de 15 años (**consulta la vigencia con tu distribuidor autorizado**):

Tamlyn garantiza que TamlynWrap® Drainable WRB y TamlynWrap® ProSelect™, que durante la instalación, según las instrucciones de instalación publicadas por Tamlyn, están libres de defectos de fabricación durante 15 años a partir de la fecha de compra (**consulta la vigencia con tu distribuidor autorizado**).

Garantía de 25 años (**consulta la vigencia con tu distribuidor autorizado**):

Los Accesorios de control de humedad de la línea completa de Tamlyn (**como XtremeSeam™ Tape, XtremeFlashing™ y XtremeSealant™**) deben usarse como un sistema completo. Todas las uniones deben ser selladas con cinta adhesiva. Se requiere registro.



TamlynWrap® Drainable WRB
Metodo 1: Modificado "I"

Soporte Técnico / Ventas: 800-334-1676
www.tamlyn.com

1. Haciendo la apertura



FIG 1:



FIG 2:

- Corte TamlynWrap® Drainable WRB como se muestra en (FIG 1).
- Asegure las solapas sobre la base donde va la ventana y dóblelas hacia adentro. El doblez superior de la ventana póngalo a un lado, como se muestra en (FIG 2).

2. instale el material de protección



FIG 3:



FIG 4:



FIG 5:

- Instale XtremeFlashing™ con un mínimo de 3 pulgadas por debajo de la parte inferior y a través del frente del WRB. Corte una hendidura en XtremeFlashing™ a lo largo de las columnas verticales y adhiéralo en la parte inferior (FIG 3).
- Coloque un refuerzo en ambas esquinas con Bow-Tie o una pieza de esquina. (FIG 4).
- Adhiera una pieza adicional de refuerzo para cubrir completamente el interior de la ventana y extenderse por los bordes al menos 6 pulgadas. El refuerzo debe extenderse hasta el borde interior de la ventana. Corte la parte restante de XtremeFlashing™ en la esquina y adhiéralo al exterior de la pared. (FIG 5)

NOTE: Utilice un refuerzo de al menos 6 pulgadas de ancho para estructuras de 2x4. Utilice un refuerzo de al menos 9 pulgadas de ancho para estructuras de 2x6.g.

***Always use roller or hand applicator when installing tapes.**

TAMLYN®

TamlynWrap® Drainable WRB
Metodo 1: Modificado "I"

Soporte Técnico / Ventas: 800-334-1676
www.tamlyn.com

3. Aplique el Sellador



FIG 6:

- Aplique XtremeSealant™ en los bordes y la parte superior de la ventana antes de instalar la. Nunca aplique el sellador en la parte inferior de la ventana. (FIG 6).

4. Instalacion de la Ventana



FIG 7:

- Coloque la ventana en la abertura de la pared, nivélela y fíjela al interior según las recomendaciones del fabricante de ventanas. El refuerzo de la ventana debe ser visible debajo del reborde de la ventana. No aplique cinta XtremeSealant™ sobre el reborde inferior. Esta área se deja abierta para permitir el drenaje del agua en caso de una filtración en la ventana. (FIG 7).

TamlynWrap® Drainable WRB
Metodo 1: Modificado "I"

Soporte Técnico / Ventas: 800-334-1676
www.tamlyn.com

5. Instale el material de protección adhesivo



FIG 8:

- Adhiera las secciones verticales con cinta adhesiva XtremeFlashing™ sobre las solapas de las columnas verticales. Extiende el refuerzo vertical aproximadamente 3" por encima de la cabeza de la ventana y por debajo del refuerzo de la ventana, como se muestra en **(FIG 8)**

6. Instale el material de protección superior



FIG 9:

- Adhiera la cinta adhesiva XtremeFlashing™ en la solapa superior y al revestimiento. El refuerzo superior debe extenderse más allá del refuerzo de la ventana en ambos lados. El refuerzo de las columnas verticales no debe extenderse por encima del refuerzo superior. **(FIG 9)**.

TamlynWrap® Drainable WRB
Metodo 1: Modificado "I"

Soporte Técnico / Ventas: 800-334-1676
www.tamlyn.com

7. Ultimos Pasos



FIG 10:



FIG 11:

- Doble la pestaña superior de TamlynWrap® Drainable WRB sobre la sección superior como se muestra en **(FIG 10)**.
- Coloque cinta adhesiva en las esquinas usando XtremeFlashing™ como se muestra en **(FIG 11)**.

Nota: Para obtener mejores resultados, aplique una línea continua del sellador en el lado interior de la ventana. Consulte a Tamlyn para obtener métodos adicionales y detalles.